

Kanal/ Channel	Wert/ Value	Eigenschaft	
1	Horizontale Bewegung (PAN)		
	0	255	Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf horizontal (PAN). Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamem Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte). Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.
2	PAN-Bewegung mit 16 Bit-Auflösung		
	0	255	Feinindizierung
3	Vertikale Bewegung (TILT)		
	0	255	Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf vertikal (TILT). Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamem Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte). Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.
4	TILT-Bewegung mit 16 Bit-Auflösung		
	0	255	Feinindizierung
5	Geschwindigkeit PAN-/TILT-Bewegung		
	0	255	Abnehmende Geschwindigkeit
6	Dimmerintensität		
	0	255	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %
7	Shutter, Strobe		
	0	10	Keine Funktion
	11	255	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
8	Farbrad		
	0	4	Weiß
	5	9	Weiß + Rot
	10	14	Rot
	15	19	Rot + Grün
	20	24	Grün
	25	29	Grün + Blau
	30	34	Blau
	35	39	Blau + Gelb
	40	44	Gelb
	45	49	Gelb + Orange
	50	54	Orange
	55	59	Orange + Hellblau
	60	64	Hellblau
	65	69	Hellblau + Magenta
	70	74	Magenta
	75	79	Magenta + Weiß
	80	167	Rainboweffekt vorwärts mit abnehmender Geschwindigkeit
168	255	Rainboweffekt rückwärts mit zunehmender Geschwindigkeit	
9	Statisches Goborad, Gobo-Shake		
	0	4	Offen
	5	9	Gobo 1
	10	14	Gobo 2
	15	19	Gobo 3
	20	24	Gobo 4
	25	29	Gobo 5

Deutsch

	30	34	Gobo 6
	35	39	Gobo 7
	40	44	Gobo 8
	45	49	Gobo 9
	50	54	Gobo 10
	55	59	Gobo 11
	60	64	Gobo 12
	65	69	Gobo 13
	70	74	Offen Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
	75	79	Gobo 1 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
	80	84	Gobo 2 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
	85	89	Gobo 3 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
	90	94	Gobo 4 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
	95	99	Gobo 5 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
	100	104	Gobo 6 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
	105	109	Gobo 7 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
	110	114	Gobo 8 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
	115	119	Gobo 9 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
	120	124	Gobo 10 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
	125	129	Gobo 11 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
	130	134	Gobo 12 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
	135	139	Gobo 13 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
	140	197	Rotierendes Goborad rückwärts mit abnehmender Geschwindigkeit
	198	255	Rotierendes Goborad vorwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
10			Frost
	0	127	Keine Funktion
	128	255	Frosteffekt
11			Fokus
	0	255	Allmähliche Einstellung von weit bis nah
12			Prisma
	0	127	Keine Funktion
	128	136	8-Facetten-Prisma
	137	255	Prismenrotation mit zunehmender Geschwindigkeit
13			Interne Programme
	0	5	Keine Funktion
	6	55	Internes Programm 1
	56	105	Internes Programm 2
	106	155	Internes Programm 3
	156	205	Internes Programm 4
	206	255	Internes Programm nach Zufallsprinzip (Random)
14			Reset
	0	25	Keine Funktion
	26	76	Reset andere
	77	127	Reset PAN/TILT
	128	255	Reset alle